



Um die Schablonen in Originalgröße verwenden zu können, müssen diese Seiten auf ein Papier in DIN A3 Größe ausgedruckt werden. Achte in den Druck-Einstellungen bitte darauf, dass »tatsächliche Größe« angeklickt ist.



70

70

Um die Schablonen in Originalgröße verwenden zu können, müssen diese Seiten auf ein Papier in DIN A3 Größe ausgedruckt werden. Achte in den Druck-Einstellungen bitte darauf, dass »tatsächliche Größe« angeklickt ist.

200

213

300

